SERIE SYNCRO



La Serie Syncro incluye la suspensión ventilada AirSpeed™ de Osprey en una mochila pequeña y optimizada, lo que la hace ideal para aventuras de ciclismo de montaña. Las características adicionales compatibles con el ciclismo incluyen la sujeción del casco LidLock™, la organización de herramientas para bicicletas, un accesorio para lluvia integrado e hidratación con manos libres.



^{**}Disponible únicamente en mercados seleccionados

VISIÓN GENERAL





- 1 Bolsillo frontal organizador
- 2 Acceso del panel frontal al compartimiento principal
- 3 Bolsillos dobles de malla elástica
- 4 Accesorio para cascos LidLock™
- 5 Accesorio para luz intermitente
- 6 Funda de depósito interna†

†El depósito Hydraulics™ se incluye en EE. UU. y otros mercados seleccionados

TELAS

MAIN Nailon Honeycomb 100D
ACCENT Nailon Honeycomb 100D
BOTTOM Nailon Honeycomb 100D

SYNCRO 20**

** Disponible únicamente en mercados seleccionados

ESPECIFICACIONES P/M M/G Pulgadas cúbicas 1098 1220 Litros 18 20 Libras/Onzas* 1/5 1/6 0,60 0,63 Kilogramos 18 x 10 x 11 Pulgadas Centímetros 45 x 26 x 28

Peso del depósito $6 \text{ oz} / 0,17 \text{ kg}^{\dagger}$

*El peso de la mochila no incluye el depósito.



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

- 1 Organizador de herramientas frontal con cierre en forma de J
- 2 Bolsillo externo con cierre pequeño resistente a rayones
- 3 Correas de compresión superior e inferior
- 4 Accesorio para Iluvia integrado

VISIÓN GENERAL



SYNCRO 15

ESPECIFICACIONES	P/M	M/G
Pulgadas cúbicas	793	915
Litros	13	15
Libras/Onzas*	1/3	1/4
Kilogramos	0,53	0,56
Pulgadas	18 x 10 x 9	
Centímetros	45 x 26 x 23	

Peso del depósito 6 oz / 0,17 kg *El peso de la mochila no incluye el depósito.



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

- Organizador de herramientas frontal con cierre en forma de J
- Bolsillo externo con cierre pequeño resistente a rayones
- Correas de compresión del lado superior
- Accesorio para lluvia integrado

SYNCRO 10

ESPECIFICACIONES	P/M	M/G
Pulgadas cúbicas	488	610
Litros	8	10
Libras/Onzas*	1/1	1/2
Kilogramos	0,47	0,50
Pulgadas	18 x 10 x 8	
Centímetros	45 x 26 x 2)

Peso del depósito 6 oz / 0,17 kg

^{*}El peso de la mochila no incluye el depósito.



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

- Organizador de herramientas frontal con cierre en forma de J
- Bolsillo externo con cierre pequeño resistente a rayones
- Accesorio para lluvia integrado

SYNCRO 3

ESPECIFICACIONES	P/M	M/G
Pulgadas cúbicas	122	183
Litros	2	3
Libras/Onzas*	0/13	0/14
Kilogramos	0,38	0,40
Pulgadas	16 x 9 x 4	
Centímetros	40 x 24 x 10)

Peso del depósito 6 oz / 0,17 kg *El peso de la mochila no incluye el depósito.



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

1 Bolsillo "de empujar" frontal

SUSPENSIÓN



1 SUSPENSIÓN AIRSPEED™

+ Panel trasero de malla con soporte de marco LightWire™ con ventilas laterales que mantiene un ajuste cómodo y permite que la espalda se mantenga fresca

2 ARNÉS VENTILADO BIOSTRETCH™

+ La gomaespuma EVA está perforada con agujeros grandes para una respirabilidad mejorada y una cómoda elasticidad

3 ALETA DE CADERA ACOLCHADA / CORREA DE CINTURA ERGOPULL™

+ Correa de cintura de nailon con aletas de cadera de malla espaciadora acolchadas y cierre ErgoPull™ recto modificado que proporciona un transporte estable



TAMAÑO / AJUSTE

TAMAÑO DEL TORSO UNISEX

P/M 16-19" / 40-48 cm M/G 18-21" / 46-53 cm



DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS







ACCESORIO PARA CASCOS LIDLOCK™

20L/15L/10L/3L

LidLock™ de Osprey transporta cascos para ciclismo de manera sencilla y segura.

- A Separa el accesorio LidLock™ de la mochila.
- B Gira el LidLock™ y pásalo a través de la ventila de la parte inferior del casco.
 Vuelve a colocar el LidLock™ en su posición horizontal para trabar el casco en su lugar.
- C Ajusta la tensión del LidLock™ con el lazo de cuerda que se encuentra justo fuera del panel de la mochila.
- D Haz el proceso inverso para retirar el casco.



ACCESORIO PARA LUZ INTERMITENTE 20L / 15L / 10L / 3L

La correa accesoria para luz intermitente que se encuentra cerca de la base del panel frontal permite la sujeción rápida de la luz para una alta visibilidad en la oscuridad.



BOLSILLO OBLICUO 20L / 15L / 10L

El bolsillo oblicuo con cierre superior forrado con una tela con relieve en calor resistente a los rayones brinda el almacenamiento ideal para dispositivos ópticos y electrónicos.





ACCESORIO PARA LLUVIA INTEGRADO RAINCOVER

20L/15L/10L

El accesorio para lluvia integrado desmontable de alta visibilidad brinda protección a la mochila en condiciones adversas.

- A Localiza el ícono de accesorio para lluvia y abre el compartimiento.
- B Retira el accesorio para lluvia del compartimiento y deslízalo sobre la parte superior e inferior de la mochila; utiliza el elástico periférico para mantenerlo en el lugar.
- C Invierte el proceso para regresar el accesorio para lluvia al compartimento.
- D Para retirar completamente el accesorio para lluvia, desajusta la palanca del lazo de cuerda y retíralo.

Nota: Para evitar que se enmohezca, deja que el accesorio para lluvia se seque por completo antes de guardarlo.



COMPARTIMIENTO DE ORGANIZACIÓN EN EL PANEL FRONTAL

20L/15L/10L

El cierre en forma de J brinda acceso al compartimiento de organización del panel frontal, que incluye bolsillos de malla para cámaras y herramientas, un sujetador de bombas, un sujetador de llave y espacio para artículos adicionales.



CORREAS DE COMPRESIÓN LATERALES DOBLES 20L / 15L

Las correas de compresión y transporte laterales superiores dobles con hebilla de liberación rápida ayudan a comprimir y estabilizar las cargas para un transporte óptimo.

HIDRATACIÓN





ESPECIFICACIONES

Onzas líquidas 85
Litros 2,5
Onzas 6,17
Kilogramos 0,18
Pulgadas 17 x 8 x 2
Centímetros 42 x 21 x 5

DEPÓSITO HYDRAULICS™ LT DE 2,5 L*

20L/15L/10L/3L

El depósito Hydraulics™ LT de 2,5 l es un sistema de hidratación ligero y optimizado. Cuenta con divisiones integradas para reducir los derrames y las posibilidades de que el depósito tome forma de barril, y una conexión de manguera desmontable que permite retirar el depósito de la mochila de manera rápida y sencilla.

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA LÍNEA COMPLETA DE DEPÓSITOS DE OSPREY, VISITA OSPREYPACKS.COM.





HIDRATACIÓN

20L/15L/10L

Las mochilas Syncro 20, 15 y 10 cuentan con una funda de hidratación cosida ubicada en el interior del panel trasero en la cual se puede colocar un depósito de hasta 3 l. El puerto de salida de hidratación del panel trasero está centrado de manera que permite el direccionamiento tanto hacia el lado derecho como hacia el izquierdo del arnés. Las correas elásticas de direccionamiento que se encuentran en el arnés de la mochila mantienen la manguera del depósito en su lugar.

3 L

El compartimiento principal de la Syncro 3 está diseñado para admitir hasta dos depósitos Hydraulics™ LT de hasta 2,5 l e incluye un colgador de hidratación y puerto de salida de la manguera.

^{*}Se incluye en EE. UU. y otros mercados seleccionados

MOCHILA / MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO



Tu mochila Osprey es un producto extremadamente duradero y ha sido fabricada para resistir años de uso. Sin embargo, un mantenimiento básico te ayudará a asegurar que tu mochila dure toda la vida.

MOCHILAS OSPREY

MANTENIMIENTO ESTÁNDAR

- + Después de cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila a fondo.
- Limpia los cierres regularmente con jabón suave, agua tibia y un cepillo suave.
 Esto los mantendrá en buenas condiciones de funcionamiento.
- + Si la mochila está húmeda, ponla a secar leios de la luz directa del sol.
- + Afloja todas las correas.
- Lava tu mochila si la tela, las cintas o la malla están sucias, tienen sudor, sal v manchas.

[No sumerjas en el aqua las mochilas de viaje con nuestro bastidor con ruedas High Road™].

LAVAR LA MOCHILA


- A Vacía la mochila, incluso cualquier alimento, suciedad o contenidos derramados.
- B Si tu mochila tiene arnés y cinturón de cadera desmontables, retíralos del cuerpo de la mochila.
- C NO laves la mochila en la lavadora. Limpia tu mochila y los componentes en una bañera o fregadero grande utilizando aqua tibia y un detergente suave.
- D Agita la mochila suavemente. Friega el interior y exterior de todos los compartimientos, incluidos los bolsillos, con un cepillo suave.
- E Limpia los cierres con jabón suave, agua tibia y un cepillo suave. Descarga agua y lava con jabón a través de las hebillas. Si eliminas la suciedad y los residuos de los cierres y hebillas, esto ayudará a que se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento.
- F Elimina el agua sucia de la bañera o fregadero y vuelve a llenar con agua limpia y fría sin jabón. Enjuaga la mochila a fondo. Repite este paso tantas veces como
- G Ponla a secar al aire libre o en un área bien ventilada lejos de la luz directa del sol.

EQUIPAJE DE VIAJE CON RUEDAS

 $\hbox{(No sumer jas en el agua las mochilas de viaje con nuestro bastidor con ruedas High Road}^{\tiny{\text{M}}}\hbox{)}.$

- A Luego de cada viaje, vacía la mochila, incluso cualquier alimento, suciedad o contenidos derramados.
- B Limpia los cierres regularmente con jabón suave, agua tibia y un cepillo suave. Esto los mantendrá en buenas condiciones de funcionamiento.
- C Limpia el exterior del bastidor con un paño o esponja húmedos.
- D Limpia la tela de la mochila fregando las manchas y la suciedad con agua tibia, detergente suave y un cepillo o esponja suaves.
- E Utiliza una toalla húmeda con agua sin jabón para eliminar los residuos de jabón de la mochila.
- F Ponla a secar al aire libre o en un área bien ventilada lejos de la luz directa del sol.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS





Tech Wash® - Utiliza este producto con agua tibia para lavar y limpiar tus mochilas o equipaje.

Tent & Gear Solar Proof® - Utiliza este producto en aerosol para proteger tus mochilas de la exposición a los rayos UV y para mejorar la repelencia al agua.

Para obtener las instrucciones completas sobre cómo limpiar tu mochila Osprey, visita: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

MOCHILA / MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO



DEPÓSITOS OSPREY

MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO ESTÁNDAR

- La fórmula antimicrobiana de nuestros depósitos evita el crecimiento de bacterias y moho.
- Enjuaga tu depósito luego de cada uso para mantenerlo fresco, especialmente cuando utilices mezclas de bebidas azucaradas.
- + Utiliza tabletas para limpiar Hydraulics™ de Osprey de forma periódica para limpiar tu depósito.
- El uso de tabletas de yodo y otras tabletas purificadoras en tu depósito no afectará la calidad del mismo. Sin embargo, estas tabletas pueden manchar tu depósito con el tiempo.
- Congelar tu depósito no afectará la calidad del mismo. Sin embargo, si el depósito está lleno con agua, ten en cuenta que el agua se expande cuando se congela y puede dañar tu depósito si está demasiado lleno.
- NO viertas agua hirviendo en el depósito. Esto podría ocasionar daños en el depósito e invalidará tu garantía.
- + Mira el video "Limpieza de un depósito Hydraulics™" de Osprey en la página de YouTube® de Osprey Packs.

LIMPIEZA DE TU DEPÓSITO (CON TABLETAS PARA LIMPIAR HYDRAULICS™ DE OSPREY)

- A Llena tu depósito con aqua tibia, no utilices lejía ni aqua hirviendo.
- B Agrega una tableta para limpiar al depósito y cierra la tapa.
- C Deja que la tableta se disuelva durante 5 minutos con el depósito apoyado en su parte trasera.
- D Agita el depósito durante 30 segundos para mezclar y distribuir la solución.
- E Pellizca la válvula para abrir con los dientes y presiona el depósito para eliminar el aire y llenar la manguera del depósito y la válvula para abrir con los dientes con la solución
- F Deja reposar el depósito durante 15 minutos y luego eliminar la solución.
- G Enjuaga el depósito y el tubo con agua fría limpia.
- H Ponlo a secar en un área bien ventilada.

LIMPIEZA PROFUNDA DE TU DEPÓSITO (CON EL KIT DE LIMPIEZA HYDRAULICS™ DE OSPREY)

- Enjuaga el depósito y llénalo con agua tibia y un detergente lavavajilla suave, no utilices lejía ni agua hirviendo.
- 2 Con el cepillo de limpieza grande del kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey, friega el interior del depósito.
- 3 Retira la manguera del depósito y la válvula para abrir con los dientes de la manguera y utiliza el cepillo pequeño del kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey para fregar el interior de la manguera.
- 4 Retira la cubierta de silicona de la válvula para abrir con los dientes y límpiala junto con la válvula para abrir con los dientes con aqua jabonosa.
- 5 Enjuaga el interior y exterior del depósito, de la manguera y de las partes de la válvula para abrir con los dientes con agua fría y limpia.
- 6 Deja secar la manguera y la válvula para abrir con los dientes en un área bien
- 7 Inserta el bastidor de secado que viene en el kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey dentro del depósito y ponlo a secar en un área bien ventilada.

Mira el video "Limpieza de un depósito Hydraulics™" de Osprey en youtube.com/ospreypacks para obtener instrucciones completas sobre la limpieza de tu depósito Osprey.

ACCESORIOS DE OSPREY

Personaliza y protege tu mochila con la línea completa de accesorios de Osprey. Para conocer toda la gama, visita tu tienda Osprey local o ingresa en **ospreypacks.com.**

INSTRUCCIONES PARA CARGAR TU MOCHILA

Cargar la mochila de forma correcta optimiza la comodidad mientras la transportas. Para obtener toda la información visita: ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GARANTÍA

En Osprey, la sostenibilidad forma parte del diseño de nuestras mochilas, que se han fabricado para durar de por vida y que cuentan con el respaldo de una excelente garantía, sin importar cuánto le exijas a tu equipo. Para obtener más detalles, visita ospreypacks.com.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?

Comunícate con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey. Ayuda real de gente real. Desplázate sobre la pestaña del servicio de atención al cliente en **ospreypacks.com.**

OSPREY PACKS, INC. 115 PROGRESS CIRCLE CORTEZ, CO 81321 EE. UU. 866-284-7830



MANUAL DEL PROPIETARIO

ospreypacks.com